

KONFIGURATIONSANLEITUNG WHITELIST

Eve Single & Eve Double



Inhaltsverzeichnis

1	Notwendige Daten & Informationen	3
2	Verbindung zwischen Konfigurationssoftware & Ladestation(en)	3
3	Grundeinstellungen	9
3.1	RFID-Autorisierung aktivieren	10
3.2	Online /Offline verhalten	10
3.3	Ladekarte in Whitelist hinterlegen.....	11

1 Notwendige Daten & Informationen

Folgende Informationen und Daten sollten Sie zur Konfiguration bereithalten:

- a) ACE-Service Installer (Punkt 3)
 - **Login:** Post
 - **Passwort:** prEze8
- b) Zugangsdaten der Wallbox (wurde mit der Wallbox zusammen versendet und verpackt)


2 Verbindung zwischen Konfigurationssoftware & Ladestation(en)

- a) Download und Installation


Für die Installation der Anwendung „ACE Service Installer“, laden Sie bitte die neueste Version auf folgender Internetseite herunter. [ACE Service Installer](#)

Für den kompletten Installationsprozess gilt, dass Sie der Software vertrauen können und es sich um keine Schadsoftware handelt!

Es kann unter Umständen sein, dass der Download nicht automatisch gestartet wird und eine Freigabe benötigt. Hierzu beispielhaft im Chrome Browser auf die 3 Punkte und anschließend auf Beibehalten drücken, um den Download zu starten.




Anschließend den Bereich „Mehr anzeigen“ öffnen und auf „Trotzdem beibehalten“ klicken.



Nachdem Download starten Sie die Installation. Auch hier müssen Sie die Installation bestätigen, dazu auf „Weitere Informationen“ klicken.


Wichtig für den Installationsprozess ist eine dauerhafte Internetverbindung!




Anschließend die Installation über den Button „Trotzdem ausführen“ starten.



Für den ersten Start der Anwendung ist ebenfalls eine aktive Internetverbindung erforderlich. Eine Verbindung zu einer Wallbox ist nicht erforderlich. Für den Start machen Sie einen Rechtsklick auf die Anwendung und wählen dann „Als Administrator ausführen“.



Während dem ersten Start kann es zu einigen Downloadanfragen von Erweiterungen (Firmware Updates, Konfigurationsvoreinstellungen) kommen. Dies wird als Hinweismeldungen angezeigt und muss jeweils mit „Ja“ bestätigt werden. Ohne diese Downloads ist die Anwendung nicht vollständig nutzbar.



Falls Sie weitere Probleme bei der Installation haben, finden Sie auf dieser Internetseite weitere Informationen und Hilfestellungen: [Hilfe ACE Service Installer](#)


b) Verbindung zwischen Laptop und Wallbox

Verbinden Sie Ihren Laptop über LAN-Kabel direkt mit einer Ladestation bzw. mit der Ladeinfrastruktur bestehend aus mehreren Ladestation über einen oder mehreren unmanaged Ethernet Switches (siehe Bild). Öffnen Sie dazu zunächst den Deckel der Ladestation und stecken Sie das Kabel in den rot markierten Anschluss ein.


a. Eve Single ProLine:



b. Eve Double ProLine:



Insgesamt kann Ladeinfrastruktur von bis zu 100 Ladepunkten verbunden werden.



c) Login

Sobald Ihr Laptop mit der Ladestation verbunden ist, starten Sie die Anwendung „ACE Service Installer“ und melden sich mit den nachfolgenden Logindaten an.

- **User name:** Post
- **Passwort:** prEze8

ACE Service Installer



ALFEN
POWER TO ADAPT

PLUG & CHARGE
Socket EV-Plug Type 2, IEC 62196-2

Welcome to the ACE Service Installer.
Please enter your user name and password below.

User name:

Password:


Settings version: 2.3.0-1182
Application version: 3.6.13-193

Cancel


Ok

3 Grundeinstellungen

- a) Schalten Sie das Passwort der Wallbox über beigelegten Flyer auf dem Gehäuse (siehe Bild) frei.




- b) Geben Sie dazu das Passwort in die Maske (siehe Bild) des ACE Service Installer's ein.



3.1 RFID-Autorisierung aktivieren


Unter der 4. Rubrik „Authorization“ wählen Sie bitte die **“Authorization mode”** aus und deaktivieren den Haken bei **“Remote transaction request”**.



3.2 Online /Offline verhalten

Bei Offline action bitte „Accept known valid tags“ wählen.

Bei Online action bitte „Pre Authorize with local lists“ wählen.



3.3 Ladekarte in Whitelist hinterlegen

Unter der 4. Rubrik „**Authorization**“ wählen Sie bitte die „**Whitelist**“ in der Seitennavigation aus.

Nun „**Auto add**“ auswählen. Nach Auswahl von „Auto add“ haben Sie 10 Sekunden Zeit die gewünschte Karte vor den RFID-Reader zu halten. Wenn dies erfolgreich war, erhalten Sie eine Meldung, dass die Karte hinzugefügt wurde.

Diesen Vorgang für jede weitere Ladekarte wiederholen.

